原创文章,转载请注明出处。

更多实用资料请登录方正智芯官网:<u>www.founderchip.com</u>

作者:北岛李工

前面的文章我们介绍了Modbus RTU通信中主站S7-1200的配置和编程,今天这篇文章,我们来介绍从站S7-200 Smart的配置及编程。



本例程从站使用S7-200 Smart的CPU ST40,通信端口使用CPU模块本体的 RS485接口,modbus地址为2。 打开编程软件STEP 7-Micro/WIN SMART,在指令库中找到文件 夹"Modbus_RTU_Slave",里面有两个指令:MBUS_INIT和 MBUS_SLAVE,如下图:



指令INIT用来初始化从站的地址、通信的波特率、存储器地址等相关信息。选中 该指令将其拖放到主程序MAIN中,如下图:

○ ○ 丞 合 上传 -	🔸 下	載 →	念插入	- †¥	删除	- 🎘 🎘
4 MAIN X SBR	LO S	BR_1	INT_0			
Program Comments						
1 Network Comment						
	MBUS.	INIT				
->>	EN					
????-	Mode	Done	-??.?			
????-	Addr	Error	-????			
????-	Baud					
????-	Parity					
????-	Port					
????—	Delay					
????—	MaxIQ					
????—	MaxAl					
????-	MaxH~					
????-	HoldS~					
					ç	う 方正智志

该指令的相关参数含义见下面的表格:

方正智芯——S7-200 Smart从站MBUS_INIT指令参数说明				
参数名称	数据类型	说明		
EN	BOOL	使能		
Mode	BYTE	启动或停止Modbus模式,1=启动;0=停止		
Addr	BYTE	从站的地址,取值范围:1~247		
Baud	DWORD	波特率,取值范围:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200		
Parity	BYTE	奇偶校验,应设置与主站相同。0=无校验;1=奇校验;2=偶校验		
Port	BYTE	通信端口,0=CPU本体RS485口;1=信号板接口		
Delay	WORD	用来延迟标准modbus结束条件的超时毫秒数,取值范围:0~32767ms。在有线网络运行时的典型值为0;如果使用具有纠错功能的调制解调器,则可设置为50~100ms之间;如 果使用无线通信,可设置为10~100ms之间。		
MaxIQ	WORD	用于设置modbus地址0xxxx和1xxxx对应的PLC的Q和I的点数。取值范围:0~256		
MaxAl	WORD	用于设置modbus地址3xxxx对应的PLC的字输入寄存器地址,取值范围:0~56		
MaxHold	WORD	用于设置modbus地址4xxxx或4yyyyy对应的PLC的保持存储区的大小,以字为单位。		
HoldStart	DWORD	保持存储区的起始地址		
Done	BOOL	1=指令初始化成功完成;		
Error	BYTE	若请求出错,ERROR被置1,并保持一个周期。错误代码在STATUS中		
		· 方正智芯		

注意:

1) MaxIQ用于设置modbus参数地址0xxxx与1xxxx对应的PLC的输出Q与输入I 的地址,在S7-200 Smart中,最大可设置为256(不同类型的PLC该值不同)。 当设置为0时,将禁用输入及输出的读写操作;

2) MaxAI用于设置modbus参数地址3xxxx对应的PLC的字输入寄存器的地址, 也就是模拟量输入(AI)的地址。对于S7-200 Smart紧凑型CPU(CR20s、 CR30s、CR40s、CR60s)而言,建议设置为0;其它标准型CPU,建议设置为 56;

3) MaxHold用于设置modbus地址4xxxx或4yyyyy对应的PLC的保持存储区的 大小,以字为单位。例如,如果要允许modbus主站访问2000个字节的从站V存 储区,则MaxHold应设置为1000;

4) MBUS_INIT仅在CPU启动后的第一个扫描周期执行一次即可;如果更改通信参数,则重新再执行一次;

MBUS_INIT指令的完整代码如下图:



接下来我们将MBUS_SLAVE指令添加到主程序块中,并设置其参数如下图:

modbus slave		
Γ	MBUS_SLAVE	7
Always_On - J	EN	
	Dor	
	Err	or MBUS_SLAVE_ERROR
L	Err	or MBUS_SLAVE_ERROR
了。	Err 地址	or <mark> </mark> MBUS_SLAVE_ERROR
存号 Always_On	Err 地址 SM0.0	or <mark></mark> MBUS_SLAVE_ERROR 注释 Always ON
符号 Always_On MBUS_SLAVE_ERROR	Err 地址 SM0.0 MB12	or - MBUS_SLAVE_ERROR 注释 Always ON ERROR INFORMATION

调用STEP 7 - Mciro/WIN SMART Instruction Library (指令库)需要分配库 指令数据区 (Library Memory)。库指令数据区是相应库的子程序和中断程序 所要用到的变量存储空间。

MBUS_SLAVE指令库需要一个781个字节的全局 V 存储区。 分配方法如下: 右键单击"程序块",在弹出的菜单中单击"库存储器",如下图:

主要	д
🖸 🔳 🖬 🖻 🖻	旦
□ 個 Modbus_RTU	_Slave (F:\Kingdisk_Bacl 🔺
田 🧰 符号 🕑	全部编译
⊡ <mark>⊡</mark> 状态 ⊡ <mark>⊡</mark> 数据 🚨	半版 Ctrl+V
	插入
	导入
由- 同 工具 い	导出
	选项
里~──── 位遷 ■~──── 时钟	库存储器
⊡ <mark>-22</mark> 通信 ⊡ <mark>-22</mark> 比较	帮助
田 <mark>· ब</mark> 转换 田 · <mark>⊡</mark> 计数器	🙁 方正音芯

在弹出的库存储器分配对话框中,选择"Modbus RTU Slave",如下图:

库存储器分配	×		
Open User Communication (v1.0) Modbus RTU Slave (v3.1)			
指令库 'Modbus RTU Slave (v3.1)' 需要 781 字节的全局 V 存储器. 指定该 库可使用的此 V 存储器量的地址. 单击 '建议地址' 以使用程序交叉引用定位 具有所需大小的未使用块.			
建议地址 删除库符号			
VB1781 通过 VB2561			
确定。	能習述		

点击"建议地址",系统会自动分配可用的V存储区作为库存储区。

好了,关于Modbus RTU通信的最后一步也介绍完了,如果你喜欢这篇文章,可用去官网(www.founderchip.com)下载本文PDF版本。 相关参考文章: Modbus RTU通信教程连载(1)-原理及网络拓扑 Modbus RTU通信教程连载(2)-主站的配置 Modbus RTU通信教程连载(3)-主站的编程 小程序【李工谈工控】提供方便的文章检索功能,欢迎体验:

