原创文章,转载请注明出处。

更多实用资料请登录方正智芯官网:<u>www.founderchip.com</u>

作者:北岛李工

上一篇文章我们介绍了USS通信的基本原理及S7-1200与G120变频器进行通信 所需要的硬件。今天这篇文章,我们来介绍下变频器的参数设置。

S7-1200 USS通信连载(2)



本例程中,我们使用G120的CU240E-2作为控制单元,功率单元选用三相 PM240-2,尺寸为FSB(功率:5.5KW);电机采用西门子异步感应电机 (Siemens Motor:1LA7060-4AB10),功率为5.5KW;变频器的参数设置使 用基于TIA博途平台的Startdrive,使用USB编程电缆进行参数设置。整个系统 的网络拓扑图如下:



下面我们来介绍变频器的配置方法:

首先,打开TIA Portal(博途) V14,创建工程项目并命名为"Startdrive\_USS", 添加变频器的控制单元:CU240E-2,如下图:



为控制单元CU240E-2添加功率单元: PM240-2 FSB 5.5 KW, 如下图:



接下来我们使用调试向导来设置电机及变频器的参数。

在左侧的项目树中找到新添加的控制单元:CU240E-2。点击其子菜单"调试"-"调试向导"启动调试向导。

在第二步"设定值/指令源的默认值 (Defaults of the setpoints/command sources)"选择"[21]USS现场总线 (USS fieldbus)",如下图:



在第五步设置电机的数据(根据实际使用电机的铭牌),如下图:

调试向导					? ×		
	电机						
	由机类刑码由机	는 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	ENAEXEN	68X1/HH 14/HAE *					
☞ 应用等级	电机配置						
☞ 设定值/指今渡的野订值	输入电机数据    ▼						
	选择电机类型						
☞ 驱动设置	[17] 1LA7 异步电机(无代码)						
	选择电机的接线	类型和 87 Hz 运行:					
─────────────────────────────────────	星形	▼	]	包机 87 Hz 运行			
◎ 由和	请输入以下电机	.数据:					
	参数	参数文本		值	单位		
🔍 重要参数	p305[0]	电机额定电流		11.00	Arms		
	p307[0]	电机额定功率		5.50	kW		
🤍 驱动功能	p311[0]	电机额定转速		1350.0	rpm		
	以下由和 對据是 稲分西伯、 霊栗时可以修改・						
● 添用	参数	参数文本	100000	值	单位		
	p304[0]	电机额定电压		400	Vrms		
	p310[0]	电机额定频率		50.00	Hz		
	p335[0]	电机冷却方式		[0] 自冷却 🔽			
	泪度在成婴.						
	油度传感器: [0] 无传咸哭						
	19170100288						
				_			
	───上──页	下─页≫		完成	取消		
			·				

根据向导的提示,一步一步设置,直到完成。如下图:



点击项目树左侧的"参数"选项卡,在右侧的参数页中进行如下设置或确认:

1)通过参数p2030设置总线协议为USS:p2030=1;

2)通过参数p2021设置变频器的地址:p2021=10;

3)通过参数p2020设置通信的波特率:p2020=8(38400 baud);

4)通过参数p2022设置USS通信的PZD长度:p2022=2(PZD=2);

5)通过参数p2023设置USS通信的PKW长度:p2023=4(PKW=4);

6)通过参数p2040设置USS通信的监控时间:p2040=100ms;

CU240E-2面板上有设置地址的拨码开关,可以直接设置变频器的站地址。拨码 开关的优先级高于参数的设置值,如果要在参数中设置地址值,需要将拨码开关 的地址设置为无效地址(全OFF);

使用拨码开关设置变频器地址为10的示例如下图:

Bit 6 (64)	
Bit 5 (32)	
Bit 4 (16)	
Bit 3 (8)	
Bit 2 (4) 🔳	
Bit 1 (2)	
Bit 0 (1)	
On Off	



CU240E-2 地址开关

站地址=10

## @founderchip

注:使用Startdrive设置变频器的参数后要先保存,然后断电。等待所有的LED 灯都熄灭后,再重新上电。这样设置的参数才会生效。

本例程参数的设置如下图:

	Number	Parameter text	Value
8	<all></all>	<all></all>	<all></all>
	p15	Macro drive unit	[21] USS Fieldbus
	p170	Number of Command Data Sets (CDS)	2
	p1000[0]	Speed setpoint selection	[6] No supplementary setpoint + Fieldbus
	p2020	Field bus interface baud rate	[8] 38400 baud
	p2021	Field bus interface address	10
	p2022	Field bus int USS PZD no.	2
	p2023	Field bus int USS PKW no.	[4] PKW 4 words
	p2030	Field bus int protocol selection	[1] USS 💌
	p2031	Fieldbus interface MODBUS parity	[2] Even parity

好了,关于S7-1200 USS通信连载的第二篇——变频器的参数设置就先介绍到 这里。如果你喜欢这篇文章,可以去官网(www.founderchip.com)下载本文 PDF版本。

小程序【李工谈工控】提供方便的文章检索功能,欢迎体验:

