北岛李工的工控博客

https://www.founderchip.com/

S7-PLCSIM Advanced是西门子公司推出的一款PLC仿真软件,其中"PLCSIM"是"PLC simulation"的缩写,即"PLC仿真"。该软件既能仿真标准型CPU,也能仿真故障安全型、运动控制型、冗余型及支持ODK的CPU;既能仿真标准输入/输出信号,也能仿真通信,功能十分强大。今天这篇文章,我就给大家介绍下这个仿真神器的相关内容。

本文包括如下几个主题:

- 1. 软件的界面介绍;
- 2. 软件支持的CPU型号;
- 3. 软件的工作模式及原理;
- 4. 使用过程中的注意事项;

说明: S7-PLCSIM Advanced有不同的版本,其支持的功能有所不同。本文介绍的功能基于v4.0 SP1版本。



1、软件的界面介绍

S7-PLCSIM Advanced的运行界面如下图所示:

		_	\times
S7-PLCSIM Advanced V	4.0 SP1 Coi	ntrol Panel	ŧ
Online Access PLCSIM PLCSIM Virtu 	al Eth. Adapte	, 1	
TCP/IP communication wit		2	
Virtual Time Scaling 0.01 Off 1	1	3	
Strict Motion Timing	√	4	
Start Virtual S7-1500 PLC		(5)	
No Active PLC Instance	ces Here	6	
Runtime Manager Port 50000 Virtual SIMATIC Memory Ca Show Notifications Function Manual	 2	7	

①设置仿真实例的在线访问方式,有两种: "PLCSIM"使用本地总线访问CPU实例(仅能在同一台电脑 内部使用), "PLCSIM Virtual Eth. Adapter"是通过虚拟网卡,以TCP/IP协议的方式访问CPU实例。使 用后者必须在安装软件时勾选NPCap(4.0版本使用,早期使用WinPCap);

②用来设置TCP/IP的通信方式,有本地和以太网两种。如果是在两台电脑之间实现仿真,需选择<以太 网>;

③调整虚拟时间:通过调整该参数,可防止仿真实例因扫描周期超时而停机;

④严格的运动时间。当勾选时,将对运动控制组织块(Motion OB)缓冲区溢出进行检测,运动控制器 伺服时钟与PLC周期同步,确保与硬件PLC类似的功能;若不勾选,则不检测缓冲区溢出。这种情况 下仿真实例不会因缓冲区溢出而切换到停机状态,可提高仿真性能,但可能不精确;

⑤创建S7-1500仿真实例:包括实例的名称、IP地址、子网掩码、网关及CPU的型号(如下图)。当创 建完成后,下次使用时,无需再次输入;

⑥PLC实例运行状态区;

⑦辅助功能区,其中"虚拟SMC卡"可打开文件夹,创建的仿真实例存放于此。若某个实例不需要时可 直接删除;还可打开功能手册查看详细介绍;

		_		×
S7-PLCSIM Advanced V4.0 SP1	ont	rol	Panol	ŧ
IVI Second	COM			
Online Access		_		
PLCSIM PLCSIM Virtual Eth. Ada	pter	•		
TCP/IP communication wit 以太网	×			
Virtual Time Scaling				
1				
0.01 Off 100				
Strict Motion Timing				
Start Virtual S7-1500 PLC				
Instance name				
IP address [X1]				
Subnet mask				
Default gateway				
PLC family S7-1500		\sim		
\$7-1500				
IR MRES S7-1500R/H				
No Active PLC Instance ET 2005P				
Drop Instances Here				
Burting Manager Bart 50000				

S7-PLCSIM Advanced v4.0支持的CPU类型及固件版本如下图所示:

Туре	Firmware version V1.8 to V2.9			
Standard CPUs /	CPU 1511-1 PN	CPU 1511F-1 PN		
Fail-safe CPUs ¹	CPU 1513-1 PN	CPU 1513F-1 PN		
	CPU 1515-2 PN	CPU 1515F-2 PN		
	CPU 1516-3 PN/DP	CPU 1516F-3 PN/DP		
	CPU 1517-3 PN/DP	CPU 1517F-3 PN/DP		
	CPU 1518-4 PN/DP	CPU 1518F-4 PN/DP		
	CPU 1518-4 PN/DP ODK	CPU 1518F-4 PN/DP ODK		
	CPU 1518-4 PN/DP MFP	CPU 1518F-4 PN/DP MFP		
Compact CPUs ²	CPU 1511C-1 PN	-		
	CPU 1512C-1 PN			
ET 200SP CPUs ¹	CPU 1510SP-1 PN	CPU 1510SP F-1 PN		
	CPU 1512SP-1 PN	CPU 1512SP F-1 PN		
Technology CPUs	CPU 1511T-1 PN	CPU 1511TF-1 PN		
	CPU 1515T-2 PN	CPU 1515TF-2 PN		
	CPU 1516T-3 PN/DP	CPU 1516TF-3 PN/DP		
	CPU 1517T-3 PN/DP	CPU 1517TF-3 PN/DP		
	CPU 1518T-4 PN/DP	CPU 1518TF-4 PN/DP		
R/H CPUs ¹	CPU 1513R-1 PN	CPU 1518HF-4 PN		
	CPU 1515R-2 PN			
	CPU 1517H-3 PN			
ET 200pro CPUs	CPU 1513pro-2 PN	CPU 1513pro F-2 PN		
	CPU 1516pro-2 PN	CPU 1516pro F-2 PN		
SIMATIC Drive Controller	-	CPU 1504D TF		
		CPU 1507D TF		

3、软件的工作模式及原理

3.1、本地总线模式

当将模式选择开关设置为"PLCSIM"时,即为"本地总线模式"。该模式下,博途项目和CPU仿真实例在同一台电脑中,两者之间通过本地总线 (SoftBus)进行通信,如下图所示:



这种模式下,PLC程序下载时,PG/PC接口应选择"PLCSIM";

3.2、本地虚拟网卡模式

当将模式选择开关设置为"PLCSIM Virtual Eth. Adapter",TCP/IP通信选择<本地>或<以太网>都可

以,即为"本地虚拟网卡模式"。该模式下,博途项目和CPU仿真实例在同一台电脑中,两者之间通过

PLCSIM虚拟网卡通信(S7-PLCSIM安装后会在网络适配器视图中生成一个虚拟网卡)。如下图所示:



此时,要设置虚拟网卡的IP地址与CPU实例的IP地址在同一子网中。

例如,假设CPU实例的IP地址为192.168.0.20,子网掩码255.255.255.0;则可设置虚拟网卡的IP地址 为192.168.0.40,子网掩码255.255.255.0。对于有两个PN网络接口的CPU,比如CPU1517-

3PN/DP,由于虚拟网卡倾向于寻找X2接口,因此根据X2的网络IP地址设置。

该模式下, PLC程序下载时, PG/PC接口应选择"Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter"; 3.3、异地模式

当甲乙两台电脑,一台运行CPU仿真实例,另一台运行博途项目,两者之间通过物理网卡连接时,即为"异地模式"。

这种模式最贴近真实的硬件操作模式,对于运行博途项目的编程电脑而言,其下载时要选择实际硬件 网卡,与真实操作完全相同。对于运行CPU仿真实例的电脑而言,须将其PLCSIM软件的模式选择开关 设置为"PLCSIM Virtual Eth. Adapter", TCP/IP通信选择<以太网>。两者之间的连接如下图所示:



注: 该图与手册中的描述不同, 是我通过测试加自己的理解画的, 欢迎讨论。

该模式下,需要将电脑甲的物理网卡IP地址、电脑乙的物理网卡IP地址、PLCSIM虚拟网卡的IP地址、及CPU实例的IP地址设置在同一子网中。

正确配置后,在电脑乙中应可以通过ping命令访问电脑甲的CPU实例,比如我测试时的截图:



4、使用过程中的注意事项

①博途项目属性设置。在博途项目树中右键单击项目名称→属性,在弹出对话框的"保护"选项卡中,勾 选"块编译时支持仿真",如下图所示:

项目1 [项目]		×
常规保护		
	保护	
	☑ 块编译时支持仿真。	
	< III	>
		确定取消

②如果是在两台电脑之间使用仿真软件,若网卡IP设置正常,仍无法ping通,考虑将运行PLCSIM Advanced的电脑的杀毒软件/防火墙关闭;

③我测试时曾遇到无法加载硬件组态的情况。

loading the hardware configuration failed, error (0020 3 2 0).

花了很长时间寻找原因,最后在国外的论坛上找到可能是由于PLC密码的加密导致的,应在PLC属性 →防护与安全→访问级别下单击"更新密码加密"的按钮,如下图所示:

方问级别						
有关"PLC访问等级"的更多信息		_				
选择该 PLC 的存取等级。			更新密码加密			
访问级别		i).	访问			
	HMI	读取	写入	故障安	密码	
📃 🔲 完全访问权限,包括故障安全(无	 Image: A set of the set of the	 Image: A second s	 Image: A second s	 Image: A second s	-	
🔵 完全访问权限(无任何保护)	 Image: A set of the set of the	 Image: A second s	 Image: A second s			
💿 读访问权限	~	 Image: A second s				
	 Image: A second s					
○ 不能访问(完全保护)						
读访问权限: TIA Portal 用户将具有对标准功能的读访问权限。 而 HMI 应用则可以访问所有功能(故障安全和标准功	能)。					

这个按钮默认是隐藏的。先将CPU的固件版本降低到v2.0以下,然后再升级回来,就能看到这个按钮了。

好了,关于S7-PLCSIM Advanced软件就先介绍到这里。

下面是PLC基础入门的文章归档链接:

》》PLC基础入门文章归档《《

我的书《西门子S7-1200/1500 PLC SCL语言编程——从入门到精通》从硬件到软件,比较详细的介绍了SCL语言的编程,感兴趣的话可以扫描下面的二维码查看:





识别图中小 程序码购买